





## X-3400ce-N

张力控制器一夹送辊(速度控制)

2009年9月

第一章 概述	1
1.1 张力传感器功能	1
1.2 电机控制器与电机功能	1
<b>1.3</b> 自动模式功能(闭环)	1
1.4 手动模式功能(开环)	2
1.5 基本功能与常规操作	2
第二章 配置菜单	4
第三章 机械安装	5
3.1 面板式控制器(PCB)的外形尺寸	5
3.2 箱式控制器的外形尺寸	6
3.3 机箱的固定	7
第四章 电气安装	8
4.1 警告、电磁兼容性要求及安全性	8
<b>4.2</b> 安装—张力检测器的接线	9
4.3 线速度信号的接线	
4.4 控制器输出信号与 NIP 电机控制器的接线	11
4.5 主电机运行信号与 X-3400ce-N 之间的接线	12
4.6 夹送辊打开(DI-2)(端口 2)	
4.7 控制器的电源接线	14
4.8 面板式控制器布线图	15
<b>4.9</b> 箱式控制器布线图	16
第五章 接线端子功能	17
5.1 接线端子定义说明	
5.2 数字量输入(24V)	
5.3 数字量输出(24V)	19
5.4 设定值输入(0-10V)	20
5.5 其他模拟量输入(0-10V)	21
5.6 模拟信号输出	22
5.7 电压、电流转换器	23

# 目 录

第ブ	て章	菜单及功能描述2	4
	6.1 键	盘操作2	24
	6.2 基本	本菜单表2	:5
	6.3 客/	户参数设定2	:6
	6.4 可注	选功能菜单[Options Menu]2	.8
	6.5 PID	)运算器菜单[Regulator Menu]2	9
	6.6 启动	动、停机及夹送辊(NIP)菜单3	1
	6.7 数	字量输出菜单3	2
	6.8 锥	夏及卷径3	4
	6.9 Au	x1 模拟输入3	5
第十	七章	开机运行与调整3	6
	7.1 纸	带张力调整3	6
	7.2 卷征	径调整3	57
	7.3 线过	速度信号调整3	8
第J	(章	故障排除4	0
	8.1 状?	态显示菜单4	0
	8.2 硬值	件模块图4	2
第ナ	し章	技术参数4	3
	9.1 电	气技术参数4	3
	9.2 机材	戒规格参数4	4
第⊣	卜章	通信4	5
	10.1	RS-232 通信功能(可选功能)4	-5
	10.2	现场总线通信功能(可选功能)4	6
第⊣	十一章	联系我们4	7
附号	<u>二</u> 來	Δ	9
114 *			-





蒙特福 X-3400ce-N 模拟控制器提供精确的自动张力控制。该控制器用于闭环系统中,这 个系统包括张力辊、电机以及电机控制器。

为了对X-3400ce-N控制器进行正确地设定与操作以便能充分利用它所有的功能特征,对控制器以及它在张力系统中的位置(参考上图)进行全面的理解是非常重要的。该控制器的 4-20mA及0-10V的输出信号使得X-3400ce-N控制器可与多种速度驱动设备进行连接以控制张力 电机。

#### 1.1 张力传感器功能

通常情况下,张力传感器(也叫做张力转换器)是成对使用的。传感器的信号的总和可以 作为总张力。每个传感器都有两个串联的应变电阻。两个传感器连接在一起,这样四个应变电 阻就能组成惠斯通电桥,其供电电压为5V。传感器因卷材张力受压,从而导致电桥阻值变化。 其最终电压经放大校准后可显示实际张力。

### 1.2 电机控制器与电机功能

电机控制器(如变频器、伺服驱动器)将来自 X-3400ce-N 的 0-10V 的电压信号转换成合适的夹送辊电机速度输出信号。该电机的速度会与主电机的线速度进行匹配。

#### 1.3 自动模式功能(闭环)

在自动模式下,夹送辊电机的转速跟踪线速度而运行。来自传感器的信号经校准放大后可显示实际张力。当该信号与设定张力值(Setpoint)比较时,控制器自动调整线速度以使实际



Better Web Control®

张力与设定值相等。由于卷材本身就是闭环的一部分,X-3400ce-N 控制器能快速补偿速度的变化或有其他因素引起的张力变化。

### 1.4 手动模式功能(开环)

在手动模式下,没有张力的自动调整。夹送辊电机的转速是按照实际速度加或减去手动微 调量来运行的。

1.5 基本功能与常规操作

### 箱式 X-3400ce-N 控制器

	40       60         1       2         60       60         1       1         <
电源LED(绿色)6	显示控制器电源已开。
张力表头③	显示实际张力值。张力单位可选N、kg、lb及百分比%。
输出表头④ 以百分比(%)显示控制器最终输出值。该输出值代表了加载到夹送 电机控制器上的速度微调量。 注:如果表头显示值跳动量超过±80%,它说明夹送辊电机可能未夹 卷材,比如卷材在夹辊中间有滑差现象。	
<ul> <li>在手动与自动模式之间切换。</li> <li>手动模式:操作者通过手动电位器直接控制控制器的速/</li> <li>自动模式:控制器自动地对夹送辊进行速度微调以维持/</li> <li>水平。当由手动切换至自动时,控制器自动手动输出水平;动微调。</li> </ul>	

	montalvo
	Better Web Control®
	在自动模式下,设定控制器在所需张力水平下运行。增加了设定值,
自动张力设定②	卷材张力也会增加。其0-100%的设定值与张力表头的满量程对应。
	注:如果实际张力与设定值不符,说明夹送辊可能未夹紧卷材,比如
	卷材与夹送辊之间有滑差。
	在手动模式下,直接对速度微调量进行控制。-100%至+100%的设定
	值即-100%至100%的最大微调量,对应着夹送辊速度的5-15%的大小。
	注: 手动微调量设置为0时,夹送辊与主机同速运行; 增加了设定值,
	夹送辊的速度也会相应地增加。
手动微调输出(1)	对于进纸夹辊Infeed NIP:要在手动模式增加张力,电位器要逆时针
	调整;
	对于收纸夹辊Outfeed NIP:要在手动模式增加张力,电位器要顺时
	针调整。
可选功能	
	在大/小量程之间切换。张力设定所代表的张力大小是与量程(大/小)
	的选择相关的。
大/小量程	注: 当在设备运行过程中切换量程时, 控制器会立即根据新量程的选
	择进行输出值的调整。我们建议在改变量程的同时也修改新量程的设
	定值。
	锥度功能是保证在卷径变大的过程中逐渐自动地减小张力以将锥形
	或窜边现象降低到最小程度。
	注: 锥度设定为75%时, 卷径从最小到最大时, 张力会降低75%。
	我们建议:对于纸张, 锥度设定为25%; 对于塑料薄膜, 锥度设定为
	75%。

\*该功能仅在表面收卷SRW场合适用。



## 第二章 配置菜单

3400ce 控制器时通过菜单系统完成配置的。设置菜单[Setup Menu]或配置菜单[Config Menu] 用来选择所需的应用场合并进行相关参数的控制。

名称	参数描述	参数序号
Ctrl Type	这会数目三中工厂预罢的按制器按制米刑	
控制类型	以 多 奴 亚 小 田 工 ) 顶 直 时	
NIP Type	控制器提供了三种不同的夹送辊控制类型—参见下面的原理	
夹送辊类型	图。	
Amplifier	一般的,×10(放大10倍)用于张力传感器;×1(不放大)	F10
放大器	用于浮辊电位器。	513
Restore Confg		
参数初始化	使用以穸奴り付穸奴忉知化。 匹拜 YES 以恢复击/ 反且。	

### 应用场合选择

控制器提供三种不同的夹送辊控制类型 - 参见下面的原理图。





## 第三章 机械安装

### 3.1 面板式控制器 (PCB) 的外形尺寸





### 3.2 箱式控制器的外形尺寸

控制器机箱必须安装在干燥处,远离任何热源。安装面板应避免过多的震动。如果可能,将控制器安装在与操作者视线等高,便于操作的地方。一个I/P转换器或P-3000应尽可能靠近制动器。

注: 控制器机箱的安装必须远离激励控制装置或其它有电磁干扰的装置。





## 3.3 机箱的固定





图 1





图 1:标准安装。如选择其他安装方式请咨询蒙特福工厂。



## 第四章 电气安装

### 4.1 警告、电磁兼容性要求及安全性

警告:

■ 电气安装必须由专业人员来完成。接线必须符合规则和标准。

■ 请参照接线图和端子说明接线。

■ 请确认电路板上电压选择是否正确。

■ 选择 PCB 保险丝规格符合所选输入电压。最大外部输入保险丝规格为10A.

注:

■ OV和PE 已在内部连接。

■ 给控制器通电前再次检查接线正确与否。由接线错误造成的损坏不在保修之列。 EMC Requirements(电磁兼容性要求)

将标注PE的端子接到保护地线上。地线越短越好。将PE、安装板及箱体连接成公共地线。 外部接线只能选择屏蔽线。对于模拟信号线,应在控制器端屏蔽;对于数字信号线,应在 两端都屏蔽。对于箱式控制器,在电缆入口接屏蔽线。屏蔽线越短越好,不要超过10mm,为 达到最好的屏蔽效果请将裸露线直接压在接触条上。

保持信号线远离电源线或其他传导大电流的电线。为达到最好的抗噪音效果,请将信号线 尽量靠近机器墙板、安装墙板或其他接地机构进行布置。

本手册中出现下列安全标示	
<u>í</u>	<u>Å</u>
警告	电气危险
不按安装手册进行可能会引起设备损坏或人	不按要求进行布线肯定会引起设备损坏、人
身伤害。	身伤害甚至死亡。

安全信息



### 4.2 安装--张力传感器的接线

标准电缆一端带有一个接头,另一端是镀锡线头。接头是连接到张力传感器上的,而镀 锡线头是固定到3400ce上的端口插孔里面的。下面的端子就是3400ce上用来连接传感器的:

端口	接线
12	-2.5VDC 电源
13	张力传感器信号输入(+)
14	+2.5VDC电源
41	+2.5VDC电源
42	张力传感器信号输入(-)
43	-2.5VDC电源





### 4.3 线速度信号的接线





### 4.4 控制器输出信号与夹送辊电机控制器的接线





#### Better Web Conti

#### 主电机运行信号与X-3400ce-N之间的接线 4.5





### 4.6 夹送辊打开(DI-2)(端子2)

该信号是提示3400ce夹送辊已经打开。当夹送辊打开时,控制器进行张力微调的输出信号 是重置还是保持取决于[Open Mode]参数的设定。参见图4.6。

夹送辊打开		夹送辊闭合
夹送辊打开时的	夹送辊打开时的工作情况:	
当端子34(运行信号)处于不同状态时,控制器的输出信号如下所示:		制器的输出信号如下所示:
高电位(+24V)	端子2 =+24V,即夹辊打开	控制器不进行信号输出
即运行开	端子2=0V,即夹辊不打开*	控制器处于自动控制模式
低电位( <b>0</b> V)	端子2=+24V,即夹辊打开	控制器不运行。
即运行关	端子2=0V,即夹辊不打开*	
打开模式Open Mode的不同设置		
Open Mode = Hold		控制器的总输出值=线速度+积分器输出。当
打开模式 = 保持		夹送辊闭合时,积分器开始工作。
Open Mode = Reset		控制器只输出线速度值。夹送辊闭合时,积
打开模式 = 重置		分器从0开始计算。
当控制器处于非自动状态及夹送辊打开时,这两个功能才可进行设置。		
警告: 电气安装必须由专业技术人员完成。接线必须满足应用要求与标准。		



### 4.7 控制器的电源接线

1.关闭主控台上的电源。	
2.选择合适的电压(230/115V AC)。	
按要求将切换开关置于合适位置。	the residuate (In 230/ Position )
注:我们建议将控制器接至急停模	230 开关 (112557 (3566))
块前面的主电路上,这样即使出现	
急停状况,控制器也还处于供电状	
态	Fuse Holder
3.在机器主控台与控制器之间布	
置一根电缆。	
4.如果控制器的保险丝已经安装,	熔丝规格
则请先拆下来。	115V-150mAI (stowblowing type) Dim. 5×20 mm 230V - 80 mAT (stowblowing type) Dim. 5×20 mm
5.将该电缆接至控制器,另一端接	
至主控台。	
6.重新打开主控台电源。	
7.用电压表检查端口L,N与PE之间	
的接线与电压情况。	(WIB/T-ALLSUD-US)
8.切断主控台的电源。	
9.安装控制器合适的熔丝,然后打	
开主控台的电源。	



## 4.8 面板式控制器布线图





### 4.9 箱式控制器布线图







Better Web Control®

## 第五章 接线端子功能

## 5.1 接线端子定义描述

电压/电流转换器输入 0-10V		电压/电流转换器输出 4-20mA
Aux1 输出 0-10V		OV
0V	305	10V
校准的 Δυχ3 输出+10V	26 🚫 5.5	-10V
线速度输入 0.10V	25 0 12	Aux3 输入±10V(SRW 的卷径)
	50320	0V
0V 10V	0000	Aux2 输出±10V(积分值)
10V Aux1 输入 0.10V	8012	
۲۵۷ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۵۷	5020	0V
10V	$\bigotimes $ $\mathfrak{g} \bigotimes \mathfrak{g}$	10V
10V 丰动微调输入 0-10V	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	自动模式张力设定 0-10V
0V		OV
张力显示 0-100uA		控制器输出值 0-10V
张力显示 0-10V	9 2 2 0 0	控制器输出值 4-20mA
0V		OV
-2 5V	4 Ø w Ø	2.5V
张力传感器信号输入(-)	0 7 8 m	张力传感器信号输入(+)
2.5V	12 0 14 0	-2.5V
0V	7 0 5	OV
DO-3	9 0 0 0	DO-4
卷材断裂/DO-1	0 0 0 0 0 0	DO-2
0V		OV
24V		24V(DO 专用)
未使用/DI-7	0 0 0 0	DI-8/未使用
运行/DI-5	$^{\circ}$	DI-6/未使用
24V		24V
未使用/DI-3		DI-4/第二量程校准
手动模式/DI-1		DI-2/夹送辊打开
0V		OV
	200	



### 5.2 数字量输入(24V)



#### 所有输入信号均由24V电压触发

端脚31 DI-1	该端子得电触发后,控制器切换至手动模式。手动电位器直
手动模式	接设定决定PID运算器的积分增益值。该点失电复位后,控制
	器自手动水平开始自动模式的调整。
端脚2 DI-2	当夹送辊打开时,该输入使控制器进入保持模式或参数重置
夹送辊打开	(参考夹送辊菜单章节)。
端脚32 DI-3	未使用
端脚3 DI-4	控制器对传感器输入进行第二量程的校准。这主要用在双量
第二量程校准	程张力的场合或是卷材有两种不同的穿纸方式的场合。
端脚34 DI-5	来自机器的运行信号连接至此端脚。该端脚得电吸和后,控
运行	制器进入自动模式; 当失电复位后, 控制器自动模式失效。
端脚6 DI-6	未使用。
端脚35 DI-7	未使用。
端脚8 DI-8	未使用。



### 5.3 数字量输出(24V)



数字量输出

DO-1	所有的数字量输出都可有多种用途,可直接作为下列功能
DO-2	的输出量: 卷材断裂、卷径、小张力、大张力及线速度。
DO-3	单一输出的最大负载为100mA;
DO-4	四点同时输出的最大负载为300mA。
	(参见数字输出菜单选项。)
数字输出电源	这四个输出有着公共输入端:端脚7。端脚7连接24V电源
	(该点通常内接端脚4)。



### 5.4 设定值输入(0-10V)

	自动张力设定 ( <b>19)</b>
	[Setpoint] —
	手动张力设定 (48)
	[Manual] —
	Analog Aux1 Input (51)
	[Aux1 Calc]
[Raw1 Min]	[Aux1 Raw]
[Raw1 Max]	[0.0-100.0]
[Calc1 Min]	
[Calc1 Max]	[0.0-100.0]
(WD332-ALL340-N-US) [Calc1 Invert]	[NO / YES]

端子19	自动模式中,0-10V对应0至最大张力。
自动张力设定	
端子48	在手动模式下直接对速度进行微调。0-10V即-100.0%~+100.0%的
手动微调量设定	最大微调量,这通常对应着夹送辊5-15%的速度调整量。
端子51	用于锥度的调整,也就是设置满卷时,张力衰减的百分比值。
Aux1输入	提示: 仅在控制器运用于表面收卷(SRW)时使用。
端子18、47、50	连接至电位器的CW端脚。使用10k电位器。
公共端0V	
端子20、49、52	电位器CW端脚的参考电压值。
10V	最大负载电流为: 5mA。



5.5 其他模拟量输入(0-10V)

	模拟输入Aux2(54) 线速度信号 [Line Speed] (Calibration) 模拟输入Aux3(25)
	巻径信号 [Diameter] Pot.meter R4 — (Offset) Pot.meter R5 — (Calibration) WD332a-ALL340-N-US
端子25 Aux3输入	卷径信号的模拟量输入(0—0.5~10V)。借助R4、R5可实现调整。
卷径信号	
端子27	卷径电位器CW端脚的参考电压。
10V	负载最大电流为5mA。
端子24	连接与卷径电位器的CCW端脚,与10k电位器连接。
公共端 <b>0</b> V	
端子54 Aux2输入	线速度模拟量信号的输入。0—2.5~20V,借助R6可实现调整。
线速度信号	
端子53	线速度信号公共端。
公共端0V	



#### 注:卷径信号的使用仅限于表面收卷(SRW)。

参数	参数描述	数值范围
零位调整(R4)	端子25的信号借助R4实现零位调整	
范围调整(R5)	端子25的信号借助R5实现校准调节	1-50



### 5.6 模拟信号输出

### 5.6.1 张力与输出值信号



端子44	张力值输出公共端
0V	
端子45	0-10V输出对应全张力范围
张力输出: 0-10V	
端子46	0-100μA对应全张力范围。
张力输出: 0-100µA	
端子15	张力输出公共端
0V	
端子16	给夹送辊电机控制器的速度调整信号: 0-10V
控制器输出: 0-10V	
端子17	给夹送辊电机控制器的速度调整信号: 4-20mA
控制器输出: 4-20mA	

### 5.6.2 Aux1模拟输出



Aux1输出是一个多功能输出点,其中可选的有:张力设定、卷径、转速以及输出值等四项。



### 5.7 电压、电流转换器

转换器可以将电压转换成电流。0-10V的电压信号可以转换成4-20mA的电流信号。(参见下图)





Better Web Control®

## 第六章 菜单及功能描述

### 6.1 键盘操作

控制器有两种工作模	豆式: 滚屏与绯	<b>扁辑(光标闪烁),有四种菜单项(父菜单、子菜单、</b>
数字参数、文本参数)。	滚屏是在各卖	哀单中切换,编辑是对参数进行文本或数值的修改。
		滚屏模式:移至上一菜单或参数。
		编辑模式:增加数字参数值或移至上一文本参数选
		项。
		滚屏模式:移至下一菜单或参数。
		编辑模式:减小数字参数值或移至下一文本参数选
BACK		项。
		滚屏模式:移至上一级菜单;
	BACK	编辑模式:取消编辑模式,同时返回上一级数字或
ENTER		文本参数。
		滚屏模式:进入上一级菜单,若是数字或文本参数,
		则进入编辑模式。
	ENTER	编辑模式:按一次(光标闪烁)进入数字或文本参
		数。修改后再按一次可存储修改。



### 6.2 基本菜单列表—(详情参见附录)

Run Mode	Regulator Menu	Com Menu
Status Menu	Trim Menu	Com Type
Version	Trm Off	BaudRate
Tension	Trm Min	Remote Menu
Setpoint	Trm Max	Enable Menu
Output	Offset	Value Menu
I-Level	I-Level	
Gain Level	Trm Level	
Manual	Gain Menu	
Line Speed	Gain Min	
Diameter <mark>**</mark>	Gain Max	
Aux1 In	Gain Level	
Aux2 In	PID Menu	
Aux3 In	P Level	
Aux1 Out	I Time	
Aux2 Out	D Level	
Password	Start Menu	
Setup Menu *	Start Del	
Config Menu	Stop Menu	
Ctrl Type	Stop Del	
NIP Type	Diameter Menu <mark>**</mark>	
Amplifier	Nip Menu	
Restore Confg	Open Del	
Options Menu	Close Del	
Use Taper <mark>**</mark>	Open Mode	
Use Dig Out	Taper Menu <mark>**</mark>	
Use Aux1 In	Digital Out Menu	
Use Aux1 Out	Aux1 Input Menu	
DI Mode Menu	Aux1 Output Menu	
DI-5 Invert		

注1: 标\*菜单项密码为5。

注2: 标\*\*菜单仅在表面收卷场合可见。

注3:上面的菜单表是X-3400ce-N控制器在安装启动过程中的标准配置。黑色、粗体的菜单可见可操作的。灰色菜单为可选功能,并可在[Options Menu]中进行选择。如果选择,则该菜单在列表中可见。



### 6.3 客户参数设定—(详情参见附录)

注:黑色粗体菜单为可见可操作的菜单。灰色菜单为可选功能并可在Options Menu(可选功能) 中选择。如果选择,则该菜单在列表中可见。

Pai	rameter Name		Value	Min.	Max.	Unit	Par No
Config Menu	Ctrl Type			-	-		-
	NIP Type			-	-		-
	Amplifier			X1	x10		513
	Restore Confg	]		NO	YES		-
Options Menu	Use Taper <mark>*</mark>			NO	YES		-
	Use Dig Out			NO	YES		-
	Use Aux1 In			NO	YES		-
	Use Aux1 Out			NO	YES		-
	DT Mode Menu	DT-5 Invert		NO	YES		658
Regulator Menu	Trim Menu	Trm Off		NO	YES		644
		Trm Min		0	25	÷.	647
		Trm Max		0	100	8	646
		Offset		0	25	÷.	645
		I-Level		-	-		-
		Trm Level		-	-		-
	Gain Menu	Gain Min		0	50	8	556
		Gain Max		0	500	8	555
		Gain Level		-	-		-
	PID Menu	P Level		0	255		572
		I Time		10	255		563
		D Level		0	255		530
Start Menu	Start Del			0	60	s	638
Stop Menu	Stop Del			0	60	5	639
Diameter Menu <mark>**</mark>	Dia Min			0	100	8	567
	Dia Max			0	100	8	565
	Diameter			-	-	8	-
Nip Menu	Open De⊥			U	6U	s	640
	Close Del			0	60	s	641
	Open Mode	]					
Taper Menu <mark>**</mark>	Туре			LIN	EXP	-	-
	Tap Begin	]		0	50	8	617

"Par NO."是通过现场总线访问时的参数编号。

提示:标\*\*的参数仅在表面收卷场合(SRW)可见。

Better Web Co					Contr		
Pa	arameter Name		Value	Min.	Мах.	Unit	Par.No
Digital Out Menu	DO Select Menu	Web Break		-	-	-	-
-		Diameter <mark>**</mark>		-	-	-	-
		Lo Tension		-	-	-	-
		Hi Tension		-	-	-	-
		Linespeed		-	-	-	-
	Wbr Delay			0.1	20.0	s	630
	Wbr Level			-95.0	25.0	8	631
	Wbr Time			0.0	5.0	s	632
	Alarm Dia			0.0	100.0	8	538
	Lo Level			-100.0	100.0	8	650
	Lo Delay			0.0	5.0	8	651
	Hi Level			-100	1 00	*	652
	Hi Delay			0.0	5.0	s	653
	LS Level			0.0	100.0	8	654
	LS Delay			0.0	5.0	s	655
Auxl Input Menu	Auxl Calc			-	-	-	-
	Aux1 Raw			-	-	-	-
	Rawl Min			0.0	500.0	8	660
	Raw1 Max			0.0	500.0	8	668
	Calc1 Min			0.0	100.0	8	597
	Calc1 Max			0.0	500.0	8	596
	Calc1 Invert			NO	YES	-	-
Aux1 Output Menu	Source			-	-	-	
	Cutput						
	Aux1 Min			0.0	50.0	8	521
	Aux1 Max			0.0	100.0	8	520
	Aux1 Offst	4		-25	25	8	529
Com Menu	Com Type						
	BaudRate			4800	38400	-	
	Remote Menu	Enable Menu					<u> </u>
		Value Menu					

montal

"Par NO."是通过现场总线访问时的参数编号。

提示:标\*\*的参数仅在表面收卷场合(SRW)可见。



### 6.4 可选功能菜单[Options Menu]

该项菜单控制了多个可选功能。每一种功能都通过设置参数来决定可用与否。有些功能可 能在出厂时已经设为可用,用以支持已安装功能。

[NO]= 该功能不可用

[YES]= 该功能可用

注:如果可选功能可用,则出现在菜单列表中;如果不可用,则不在菜单列表中出现。

名称	参数描述	Par NO.
Use Taper *	锥度功能仅用于表面收卷场合	-
Use Dig Out	数字输出[Digital Out Menu]包含卷材断裂与卷径报警两	-
	种功能。	
Use Aux1 In	该参数有效是指模拟量Aux1输入可用。	-
Use Aux1 Out	该参数有效是指模拟量Aux1输出可用。	-
DI Mode Menu	可对多种输入信号反相,比如DI-5运行信号。	-
DI-5 Invert	数字输入DI-5的信号反相功能。	658

符号\*是指锥度功能仅用于表面收卷(SRW)场合。



### 6.5 PID 运算器菜单[Regulator Menu]



3400ce系列的控制器是渐进的PID调节器。该系统由PID运算器与由速度信号控制的增益、 微调模块组成。

参数	参数描述
Setpoint	来自张力设定源的信号传送至PID运算器。张力设定可取自模拟量信号
张力设定值	或通过现场总线的方式输入。
Tension 张力	经放大器放大的张力信号会被送到PID运算器的反馈端。
Cain	模拟式的渐进式增益模块可在最小增益[Gain Menu]与最大增益[Gain
- Min Hin Hin Hin Hin Hin Hin Hin Hin Hin H	Max]设置的基础上生成相应在最低与最高速度之间的线性曲线,然后
垣血	再将增益输入至PID运算器。
PID	<b>DID</b> 运管器实生的,/ 信号, 直接被给送费调想抽
PID运算器	PID运昇奋广生的+/-佔 5, 且按倣抽达倾购模块。
	重置Reset: PID运算器被重置。
	待机Standby:将输出置零,但保留积分时间;
	锁定Hold:将积分时间I锁住,而P与D值仍然可调;
工作模式	手动模式Manual:积分时间I手动调节
	自动模式Auto: PID运算器处于自调整状态。当由其他模式进入自动时,
	积分器接收之前使用的数值,并由此继续。
	微调模块决定了加在PID运算器输出上的微调量。速度信号是决定了微
微调模块	调量的大小。参数[Trim Min]与[Trim Max]明确了0-100%的速度信号所
	对应的微调限制值。默认值是5%与15%。
Linespeed	它来自于速度校准电路的模拟信号。该信号直接取自主传动的速度反
线速度信号	馈值,校准后加到经过微调的PID信号上,然后再输出到夹辊控制器中。

Better Web Control®

名称	功能描述	Par NO
Trim Menu 微调菜单		
Trm Off	关闭PID微调信号,并将线速度信号直接传送至输出。	644
微调关闭		
Trm Min	设定在最低速时的PID微调量。	647
最小微调量: 0-25.0%		
Trm Max	设定在最高速时的PID微调量。	646
最大微调量: 0-100.0%		
Offset	对输入电机控制器的线速度信号进行零位调整。	645
信号调零: 0- ±25.0%		
I-Level	显示PID回路的积分值。	-
积分值: 0- ±100.0%		
Trm Level	显示PID回路的微调量。	-
实际微调量: 0-100.0%		
Gain Menu 增益菜单		
Gain Min	该参数设定在最低速时控制器的速度增益值。	556
最小增益值 <b>: 0-100.0%</b>	注意: 该参数不推荐设定小于10的数值。	
Gain Max	该参数用于设定最高速时的速度增益。注意: 该参数	555
最大增益值: 0-500.0%	值不要低于[Gain Min]。	
Gain Level	显示实际增益值大小。	
实际增益值: 0-100.0%	注意: 该参数仅对收纸夹辊有效, 对进纸夹辊无效。	
PID Menu PID菜单		
P Level	即PID回路的比例增益。增加增益值,将提高相应速度,	572
范围: 0-255	但稳定性越低。相反,减小比例增益,则会提高稳定	
	性,降低相应速度。	
I Time	PID回路的积分时间。增加积分时间,将提高稳定性,	563
范围: 0-255	降低响应速度。相反,减小积分时间,将提高响应速	
	度,降低稳定性。	
D Level	指PID回路的微分增益。增大微分时间,提高响应速度,	530
范围: 0-255	降低稳定性。	
	注: 仅适用于浮动辊调整场合。	

Г



### 6.6 启动、停机及夹送辊(NIP)菜单



名称	参数描述							
Start Menu 启动菜单								
Start Del	设置机器启动后控制器转为自动模式的延时时间。	638						
启动延时: 0-20.0s								
Stop Menu 停机功能	菜单							
Stop Del	设定按下停机后控制器由自动转为重置模式的延时时间。	639						
制动延时: 0-20.0s								
Nip Menu 夹辊控制药	菜单							
Open Del	设定端脚2(DI-2)得电吸和后,控制器转为保持或重置模	640						
打开延时 0-60.0s	式的延时时间。							
Close Del	设定端脚2(DI-2)失电打开后,控制器转为自动模式的延	641						
关闭延时: 0-60.0s	时时间。							
Open Mode	设定控制器在端子2(DI-2)得电吸和后,积分器的状态,	-						
打开模式控制	是继续保持(HOLD)还是重置(RESET)。							



### 6.7 数字量输出菜单



名称	参数描述	Par NO.						
DO Select Menu 数字输出选择菜单								
Web Breake	这四种数字输出点DO1-DO4都可选用。每一点只能							
断纸报警	使用一次。							
Diameter								
卷径报警								
Lo Tension								
张力过低报警								
Hi Tension								
张力过高报警								
Linespeed								
线速度报警								
Digital Out Menu 数字输出控	2制菜单							
Wbr Delay	设定开机后,断纸检测功能启动的延时时间。	630						
断纸启动延时: 0-20.0s								
Wbr Level	实际张力若低于断纸张力设定值,持续时间大于断	631						
断纸张力: 0-25.0%	纸时间Webr Time时,就能触发相应的报警输出。							
Wbr Time		632						
断纸时间: 0-60.0s								
Alm Dia	低于Alm Dia(报警卷径)的直径大小会触发相应	538						
报警卷径: 0-100.0%	的输出。							



Better Web Control®

Lo Level	实际张力若低于低张力设定值,持续时间大于低张	650
低张力设定: 0-100.0%	力延时时间Lo Delay时,就能触发相应的报警输出。	
Lo Delay		651
低张力延时0-60.0s		
Hi Level	实际张力若高于高张力设定值,持续时间大于高张	652
高张力设定: 0-100.0%	力延时时间Hi Delay时,就能触发相应的报警输出。	
Hi Delay		653
高张力延时: 0-60.0s		
LS Level	线速度低于报警设定值,持续时间大于线速度延时	654
线速度报警设定: 0-100.0%	LS Delay的时间时,就会触发相应的报警输出。	
LS Delay		655
线速度报警延时: 0-60.0s		



## 6.8 锥度及卷径(仅适用于表面收卷SRW场合)

Analog Diameter	Aux3 In ( R4- Offset (0 R5- Cal	0-10V) -100%) (25)	Diam 0% Input 10.0%- [Dia Min]	Output 1 Diameter	10.0%
<b>Tension Setpoint</b>	Auto Setpoint	(19) 10	00.0% - [Dia Max]		
Taper Setpoint 100	Aux1 Ir .0%- [Raw1 Min] .0%- [Raw1 Min] .0%- [Calc1 Min] .0%- [Calc1 Min] .0%- [Invert]	(51)	Diameter Setpoint Taper LIN - [Type] 10.0% - [Tap Begin	per Ao5 - ז]	 <sup>0.0V</sup> Total Setpoint

名称	参数描述	Par NO.							
Diameter Menu 卷径菜单									
Dia Min	设定最小卷径值。	567							
最小卷径: 0-100%	通常是设定与最小卷径对应的百分比数值。								
Dia Max	设定最大的卷径。通常是设定为100%。	565							
最大卷径: 0-100%									
Diameter	显示实际卷径,该参数为只读参数。	-							
实际卷径									
Taper Menu 锥度功能菜单									
Туре	LIN: 锥度按线性规律调整	-							
锥度类型:线性LIN或指数EXP	EXP: 锥度按指数曲线调整。								
Tap Begin	设定开始使用锥度功能的卷径值。	617							
锥度开始卷径: 0-50%									



### 6.9 Aux1模拟输入



模拟信号的输入可使用电位器,超声波探头或其他输出设备。该输入主要用于锥度的设定。 默认输入设定为0-10V对应0-100%。如果电压范围较小,请按照下面的方法进行设定:

名称	参数描述	Par NO.
Aux1 Input Aux1输入菜单		
Aux1 Calc	显示该点输入的校准结果。	-
Aux1校准值: 0-100%		
Aux1 RAW	直接显示端脚51的输入值。0-10V对应0.0-100.0%。	-
Aux1原始输入: 0-100%		
Rawl Min	设定[Aux1 Raw]参数的最小值。若使用0-10V信号,	660
原始输入最小值: 0-50%	该参数设为0.0%。	
Rawl Max	设定[Aux1 Raw]参数的最大值。若使用0-10V信号,	668
原始输入最大值: 0-100%	该信号设为100.0%。	
Calcl Min	设定最小输入[Raw1 Min]时的校准结果。若是输入	597
最小校准值: 0-50%	0-10V信号,该参数设为0.0%。	
Calcl Max	设定最大输入[Raw1 Max]时的校准结果。若是输入	596
最大校准值: 0-100%	0-10V信号,该参数设为100.0%。	
Calcl Invert	模拟信号可用该参数进行反置。	-
校准结果反置: NO/YES	[NO]为0-10V对应0.0-100.0%;	
	[YES]为10-0V对应0.0-100.0%。	



Better Web Control®

## 第七章 开机运行与调整

#### 7.1 纸带张力调整

- 1) 确认张力传感器安装方向正确,参见张力传感器的安装说明。
- 2) 通电之前检查张力表头是否处于机械零位。如果不是,请先进行机械调零。



- 3) 给控制器通电,至少预热10min。
- 4) 传感器上不要放置卷材,保持无张力负荷,此时调整电位器R1,使得表头显示为零(若 是面板式,请观察数字显示,数值应为0)。若数值低于0,顺时针调整R1;如果高于0, 请逆时针调整。



注: R1与R2均是25圈电位器,因此可能需要旋调多圈。

- 5) 严格按照穿纸路线在张力辊中间位置穿上一根绳子。保证至少跨过张力辊前后一根固定 辊。保证绳子未穿过死点或旋转不顺畅的辊子。固定绳索的一端。
- 6) 在绳子另一端拴上已知重量的重物。为达到最好效果,重物重量至少为满量程的25%。 加载后张力值小于零说明传感器信号反接。若遇到该反接现象请将12与14、41与43之间 的接线调换。为排除掉摩擦力的影响,请按正确方向转动一下各个辊子。
- 7) 调整R2电位器,使得表头读数与重物重量相等(若是面板式控制器,请参见其数字显示)。



- 8) 移除重物,检查张力表头是否为零。如果不是,请重复步骤4-7。
- 9) 若使用了双量程,请重复步骤5-8进行校准,此时是调整R3而不再是R2。



### 7.2 卷径调整(仅适用于表面收卷SRW场合)





### 7.3 线速度信号调整





Better Web Control®





## 第八章 故障排除

## 8.1 状态显示菜单 [Status Menu]

子菜单	描述
Version	软件版本
软件版本	
Run Mode	显示实际运行模式
运行模式	
Tension	No.2模拟信号,张力范围(-110%110%)。
实时张力	
Setpoint	No.1模拟信号,张力设定(-110%-110%)。
设定张力值	
Output	No.8模拟信号,输出值(0-100%)。
输出值	
I-Level	No.3模拟信号,积分时间(-110%-110%)。
实时积分值	
Gain Level	显示PID运算器的增益值。
实时增益	
Manual	No.4模拟信号,手动张力(-110%110%)
手动模式输出	
Linespeed	No.8模拟信号,线速度(0-110%)
实时线速度	
Diameter	显示实际卷径
实时卷径	
Aux1 In	显示模拟1辅助输入值(0-100%)
Aux1模拟输入	
Aux2 In	显示模拟2辅助输入值(0-100%)
Aux2模拟输入	
Aux3 In	显示模拟3辅助输入值(0-100%)
Aux3模拟输入	
Aux1 Out	显示模拟1辅助输出值(0-100%)
Aux1模拟输出	

Better Web Control®

控制器运行模式说明:	
名称	描述
Stop	控制器处于停机模式,此时为参数重置状态。
停机模式	
AUTO	控制器处于自动状态,将实际张力与自动设定值对比,然后调整输出,
自动模式	直至实际张力与设定值相等。
MANUAL	控制器处于手动状态,由手动电位器设定常量输出。
手动模式	
START	触发开机信号后,输出值由停机输出Hold Level切换至启动输出Start
启动模式	Level。然后控制器再进入自动模式开始自动调整。
HOLD	当停机延时Hold Delay结束,机器停机后,输出值切换值停机输出值
保持模式	Hold Level。

ſ



8.2 硬件模块图





## 第九章 技术参数

### 9.1 电气技术参数

交流输入	115 或230 VAC +10 % (IEC TC77B WG3) 48 - 62 Hz
保险丝规格	230 V - 80 mA T (缓燃型) Ø5 x 20 mm
过压范围	II (IEC 664)
	3.75kv/分钟,从初级到次级
环保等级	2
最大功耗	12 VA
最大电流	10A
防噪声等级	EN 61000-6-2
噪声污染	EN 50081-2
张力传感器电源	±2.5 VDC ±5%
调零范围(粗调)	张力传感器量程的100%(+/-250mV)
校准范围	增益:对张力传感器是11到480
温度范围	0 到 50°C (操作时)
	-10 到 80°(存储时)
防护等级	IP 54 (箱式控制器) / IP 10 (面板式控制器)
控制器输出	0 到 10 VDC 最大负载: 5 mA
	4 - 20 mA / 0-20 mA  RL = 0 到 1000Ω
张力显示	0 到 100 μA RO = 100 KΩ
	0 到 10 VDC 最大负载: 5 mA
模拟量电压输入	0 到 10 VDC RI = 100KΩ
数字量电压输入1	15 到 30 VDC RI = 10KΩ
数字量电压输出	24 VDC ±15% 数字输出最大电流 : 100mA
	四路总输出最大电流 250mA(如果使用内部电源)

**MONTALIO** Better Web Control®

### 9.2 机械规格参数

尺寸(长 × 宽 × 高)(箱式控制器)	330 x 260 x 163 mm
重量(箱式控制器)	4.7 kg
尺寸(长×宽×高)(面板式控制器)	169 x 177 x 55 mm
重量(面板式控制器)	1 kg
箱式控制器	面板式控制器



## 第十章 通信

### 10.1 RS-232通信功能(可选功能)



X-3400ce系统可以通过电脑用RS-232通信数据包来设置和观察参数数值。该通信所需所有项目均包含在这个工具包里。

RS-232通信包含以下内容:

- a) CD-ROM (软件和PDF手册)
- b) RS-232总线(RJ-11和D-SUB9引脚的[2.1/6.3ft]相连)
- c) 安装和设置说明

#### 10.1.1 软件包可实现以下两种操作:

- a) 参数设置: 通过电脑远程设置或备份、恢复所有参数。
- b) 远距离控制:实时检测控制器信号的状态。

#### 10.1.2 RS-232的技术参数:

- a) 远程设置: 控制器中所需要的所有参数都可实现远程设定。
- b) 远程监视:监视控制器的所有数字、模拟及信号。



### 10.2 现场总线通信功能(可选功能)



3400ce控制器可根据客户选择定制现场总线通信包。目前在3400ce系统中可选择多种现场 总线的通信方式,现列举如下:

控制器命名代号	通信方式
РВ	Profibus
DN	Devicenet
CANOpn	CANOpen
MODBus	MODBus

控制器命名规则举例如下:

xxx-3400ce-PB

#### 10.2.1 现场总线通信包含以下内容:

- a) CD-ROW(通信软件及PDF手册)
- b) 安装和设置说明打印版。

#### 10.2.2 现场总线通信的技术参数:

- a) 远程监视:监视控制器的所有数字、模拟及内部信号。
- b) 过程控制:控制器中所需要的所有参数都可通过上位机(PLC)实现远程设定。



Better Web Control®

## 第十一章 联系我们

本说明书由蒙钛福(上海)贸易有限公司与2009年9月更新,如对手册有任何疑问,请直接我们联系。

联系方式:

- 蒙钛福(上海)贸易有限公司
- 地址:上海市虹口区曲阳路898号复城国际805室
- 邮编: 200437
- 电话: 021-6140 1822
- 传真: 021-6140 1821
- 网站: www.montalvo.com



### 附录 - 控制器中英文菜单对照:

1	2	3	4			1	2	3	4			1 3	23	4		1	2	3	4	
	基本菜单列表																			
Run	Мо	de				运行	ī模ī	犬				R	egulat	or M	lenu		控制器菜单			
Stat	us N	lenu				状态	菜	亀				Trim Menu					微调菜单			
	Vers	sion					软件	版	本					Trn	n Off				关闭	<b>ð微调</b>
	Ten	sion					张力	J显	示					Trn	n Min	最小微调量				
	Setp	ooint					张力	」设定	定					Trn	n Max		最大微调量			
	Out	put					输出	值						Off	set		偏置调整			
	I-Le	vel					积分	<b>}</b> 水	平					I-Le	evel				积分	▶增益
	Gair	ו Lev	el				増益	值						Trn	n Level				实际	ᄛ微调量
	Mar	nual					手ず	り模:	式输	出			Ga	in Me	enu			增益	菜	单
	Line	Spee	ed				线速	腹						Gai	n Min				最小	ヽ増益值
	Diar	nete	r**				卷宿	5** C						Gai	n Max				最ナ	、増益值
	Aux	1 In				Aux1输入					Gain Level							实际	<b>ī增益值</b>	
	Aux	2 In				Aux2输入						PIC	) Mei	nu	PID 菜单					
	Aux	3 In				Aux3输入							P le	evel	比例值P					
	Aux	1 Ou	t			Aux1输出							I Time 积分时间					≻时间I		
	Aux	2 Ou	t				Aux	2输	出					D L	evel				微分	▶增益D
Password		密码				St	art M	enu			启え	力菜的	龟							
Setu	ıp M	enu*				设置菜单					Sta	rt De	el			启え	り延日	寸		
	Con	fig M	enu				设置	【菜」	単			St	ор М	enu		制动菜单				
		Ctrl <sup>·</sup>	Туре	•				控制	割类₫	臣			Sto	p De	1	制动延时				寸
		NIP '	Туре	•		NIP类型				Diameter Menu**				卷径菜单**						
		Amp	lifie	r		放大器					NIP Menu					NIP菜单				
		Rest	ore	Confg	S			设置	星初如	台化		Open Del					打开延时			
	Opt	ions	Men	u			可说	<u></u> 東	単			Close Del					关闭延时			
		Use	Таре	er**				使月	目锥质	<b>度*</b> *		Open Mode						夹辅	打り	Ŧ
		Use	Dig (	Out		使用数字输出					Taper Menu**					锥度	ŧ菜i	单**		
		Use	Aux:	l In				使月	月Aux	(1输)	<del>ک</del>	D	igital	Out N	Menu		数与	Z输b	出菜.	单
		Use	Aux:	L Out				使月	月Aux	(1输出	出	Aux1 Input Menu					Aux	1输/	入菜	单
DI Mode Menu					DI杉	支大支	乾单		Aux1 Output Menu					Aux1输出菜单						
			DI-5	Inve	rt				DI-5	翻转	-	Com Menu 通信菜单								
													Co	m Ty	pe	通信类型				塱
注:	注:标*菜单密码为5;			BaudRate 比特率																
注:标**菜单仅在表面收卷(SRW)应用中可见。					Remote Menu 远程控制						剖									

注: 标\*\*采单仅在表面收卷(SRW)应用中可见 注: 灰色显示菜单在"可选菜单"选中后可见。

49

Enable Menu

Value Menu

可用菜单

数值显示

montalvo

Better Web Control®

1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		
客户设置参数																				
Config Menu 设置菜单										Taper Menu**										
Ctrl Type					控制类型					Туре				类型						
NIP Type					NIP类型					LIN				线性规律						
Amplifier				放大器					EXP				指数规律							
	Restore Confg				设置初始化					Tap Begin				锥度开始卷径						
Options Menu				可选菜单					Digital Out Menu				数字输出菜单							
	Use Taper**				使用锥度**					DO Select Menu				数字输出选项菜单						
	Use Dig Out				使用数字输出					Web Break				断纸						
	Use Aux1 In				使用Aux1输入					Diameter**				卷径**						
	Use Aux1 Out			使用Aux1输出					Lo Tension					低张力						
	DI Mode Menu				DI模式菜单					Hi Tension					高张力					
	DI-5 Invert				DI-5翻转					Linespeed				线速度						
<b>Regulator Menu</b>					控制器菜单					Wbr Delay				断纸延时						
	Trim Menu					微调菜单						Wbr Level				断纸张力				
	Trm Off				关闭微调						Wbr Time				断纸时间					
	Trm Min					最小微调量						Alarm Dia				报警卷径				
	Trm Max				最大微调量						Lo Level				低张力					
	Offset				偏置调整					Lo Delay				低张力延时						
	I-Level				积分增益					Hi Level				高张力						
	Trm Level				实际微调量						Hi Delay				高张力延时					
Gain Menu					增益菜单						LS Level				报警速度					
	Gain Min				最小增益值						LS Delay				速度延时					
Gain Max				最大增益值						Aux	(1 Inj	out N	/lenu		Aux1输入菜单					
Gain Level				实际增益值							Aux	1 Ca	lc	Aux1校准值						
PID Menu				PID 菜单							Aux	1 Ra	w		Aux1原始输入					
P level				比例值P					Raw1 Min				原始输入最小值							
l Time				积分时间I					Raw1 Max				原始输入最大值							
D Level					微分增益D					Calc1 Min				最小校准值						
Stop Menu					制动菜单					Calc1 Max					最大校准值					
Stop Del					制动延时					Calc1 Invert				校准值反相						
Diameter Menu**					卷径菜单**					Aux1 Output Menu					Aux1输出菜单					
Dia Min					最小卷径					Source				信号源						
Dia Max					最大卷径					Output				输出值						
Diameter					实际卷径					Aux1 Min				Aux1最小输出						
NIP Menu					NIP菜单					Aux2 Max			Aux1最大输出							
Open Del				打开延时					Aux1 Offst			Aux1偏置								
Close Del					关闭延时					Com Menu				通信菜单						
Open Mode				夹辊打开					Com Type				通信类型							
										BaudRate			比特率							
									Remote Menu				远程控制							
										Enable Menu				可用菜单						
								1	1	∥	1	1	Valu	le Menu		1		数位	<u> 重显示</u>	
1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		

## 联系方式:

- 蒙钛福(上海)贸易有限公司
- 上海市虹口区曲阳路898号复城国际805室
  - 邮编: 200437
  - 电话: 021-6140 1822
  - 传真: 021-6140 1821
  - 网站: www.montalvo.com